PM-42V828 / PM-50V828

PDP多媒體顯示器使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

警告標語及注意事項説明

為能正確的操作使用,請仔細閱讀這本使用說明書

- □ 請妥善保管使用說明書及保證書,萬一使用中產生疑問或發生問題時,它也許能給您提供一些幫助。
- □ 生產機號在品質管理上是很重要的,請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致。

(で) 注 意





請勿對面板表面施加壓力,以免面板損毀。



若產品發出怪聲或怪味等故障情形,繼續使 用顯示器是有危險性的,請立即拔掉電源插 頭,連絡服務中心進行維修。



請勿將手或使用異物伸入機體內部。



切勿自行拆卸顯示器·因為內部有觸電的危險·內部的檢查及調整·請委託由專業服務人員處理。

警告標語及注意事項説明



請使用本產品所附之電源線,以確保用電安全。



請使用獨立插座·切勿任意連接電線或延長 線及多頭插座·以免電力過度負載。




發生閃電打雷時,請拔掉電源插頭,以免發 生電擊。



顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷、使用電源電壓異常等等) ·可能會發生不能接受操作指令的情況;請關閉主電源開關·經30秒後·重新再進行操作。



本產品是針對台灣市場使用之家用產品,各 國電壓及視訊系統不盡相同,若在台灣以外 國家使用前請先確認電壓及視訊系統。



本產品使用電源電壓為AC 100-240V 50/60Hz。

警告標語及注意事項説明



需戴手套才可接觸破損的液晶面板,以免 割傷皮膚或直接接觸到液晶,若液晶不慎 碰觸眼睛或皮膚請立即用清水沖洗並送醫 治療。



若顯示器需廢棄處理時·請依當地法律及規 定處理廢棄物。



- 聲寶股份有限公司及著作人不對於此手冊的相關內容及適合於某特定目的保證 或擔保。
- 本公司保有修訂本出版品的權利,內容如有變更,恕不另行通知




請詳讀及妥善保存此說明手冊,並依照產品本身所示之說明操作本產品。 使用本產品前,請注意下列指示:

安裝



請將本機放置在平穩的桌上·若用壁掛方式 請確定牆壁與結合體皆安全穩固。



將本機壁掛嵌入於室內裝潢時,應與牆壁保留 10 公分以上的散熱空間。



請勿將顯示器安裝於密閉或通風不良的廚架中。



請勿將本產品置於高溫‧潮濕或多灰塵以及 陽光可直接照射的地方;例如室外廣場、浴 室、廚房、游泳池等場所。



本產品為家用產品,不適合安裝於車內、飛 機及船艙使用。



潔



清潔機器時請將電源線拔掉,面板請使用乾淨軟布擦拭,勿用噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭,以免破壞面板表面。



請勿讓任何液體滲入機體內部 · 以免機器發生故障。



外殼擦拭必須使用軟布擦拭 · 不可使用揮發油 · 香蕉水等化學液體擦拭 · 以免塑膠外殼變質或塗料脫落。

使 用




長時間不使用本產品時,請將電源線拔掉。



電源啟用時,請勿將插頭拔下。



搬運或移動本產品時務必拔下電源插頭·並 需二人以上協力以確保安全。



顯示器從溫度較低的環境突然搬入較溫暖的 環境時會產生結露·此時不可立即開機使用 ·請將電源關閉並放置一段時間後再行使用



請勿長時間顯示靜止畫面,因為這會導致影像殘留。



維修服務



發生以下情形時請立即拔掉電源,並通知服務人員檢修。



電源線或電源插頭損壞。



機器各功能無法依說明手 冊操作或機器功能有明顯 改變時。



物品掉落機器內或有液體 傾倒入機器內;機器置於 水中或兩中。



機器曾經掉落或外觀受損。



為確保您的權益,若有任何疑問,請撥--客服專線:0800-005438

(0800-鈴鈴-我是聲寶)


警告標語及注意事項說明 音量調整 13 1 安全使用及維修說明 目錄選單 4 14 影像調整-電腦模式 錄 8 15 多媒體顯示器包裝清單及選購配件 影像調整-HDMI模式&色差模式 9 16 了解您的多媒體顯示器 10 影像調整-AV 17 前視圖 10 音量調整 18 後視圖 10 節能管理 19 連接您的多媒體顯示器 11 系統設定 20 VGA, HDMI, USB, 電腦音效 USB使用 11 21 色差端子,AV端子,S端子,聲音輸出,SPDIF 故障檢修 12 22 13 多媒體顯示器規格 24 基本操作 13 開/關機 13 選擇信號輸入模式 13 選擇項目


目

錄

多媒體顯示器包裝清單及選購配件











以下為多媒體顯示器包裝清單及選購配件。

註:壁掛架為選購配件,若您沒有選購該產品,則交貨時不會包含該產品。 壁掛架規格請參考P.26頁。


了解您的多媒體顯示器








- ❶ 電源狀態指示燈
- 2 選擇鍵
- **3** 音量/調整鍵
- 4 目錄/選單鍵
- 5 輸入選擇鍵
- 6 電源鍵∪







連接您的多媒體顯示器

使用VGA(RGB)端子



多數的電腦搭載 15-PIN D-SUB 的類比RGB 輸出端子,用以連接顯示器請將15-PIN D-SUB 的 RGB 線一端接在電腦上,另一端接在您顯示器背面的 "RGB- 輸入" 端子即可。

使用HDMI端子



若您的電腦搭載有DVI數位輸出端子,您也可以將DVI to HDMI轉接線,DVI一端連接到電腦上 ·另一端 HDMI 接在您顯示器背面的 "HDMI-輸入" 端子即可 。 DVI 轉 HDMI 的聲音輸出僅能 支援在HDMI-輸入(僅HDMI-3支援)。請注意本產品並未提供HDMI及相關線材,您必需另外選購。



本機種所設計 HDMI 端子支援 DVI·如您需連接 DVI 週邊·需自行購買 DVI to HDMI 轉接線。

使用USB端子



將USB隨身碟·連接到顯示器USB輸入端子上。 本機USB輸入僅支援FAT32格示

(6) 使用電腦音效端子



將電腦音效卡輸出的聲音信號連接到顯示器RGB相對應的聲音輸入端子上

連接您的多媒體顯示器



使用色差端子



使用色差端子 (本產品色差端子支援 Y/CB/CR和Y/PB/PR·兩者具備自動判斷功能)。

- 1. 將 綠色的端子 (Y) 連接到顯示器上的綠色的色差端子 上 (Y)。
- 2. 將 藍色的端子 (PB/CB) 連接到顯示器上的藍色的色差 端子上 (PB/CB)。
- 3. 將 紅色的端子 (PR/CR) 連接到顯示器上的紅色的色差 端子上 (PR/CR)。
- 4. 將 紅色與白色的聲音輸出端子 (R/L) 連接到顯示器上的紅色與白色的聲音輸入端子上 (R/L)。



本產品為搭配高畫質顯示器,建議您盡量使用具備Y/PB/PR端子的DVD光碟機,以享受顯示器高畫質影像特色,其次為Y/CB/CR端子,其次為Video。

Ø 與AV端子連接



使用Video端子

- 1. 將黃色的Video端子連接到顯示器 FAV IN1或AV IN 2的Video端子 F。
- 2. 將紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到顯示器上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L)。

使用S端子

- 1. 將支援使用輸出S-Video設備的端子連接到AV2的S-影像端子上。
- 2. 將紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到顯示器上的紅色與白色的聲音輸入端子上 (R/L)。

6 聲音輸出



將顯示器上的聲音輸出 (Audio out) 端子(R/L) 連接到擴大機上的紅色與白色的聲音輸入端子上 (R/L)。

数位光纖(SPDIF)輸出



支援SPDIF訊號,使用數位光纖或數為同軸端子視機種而有不同。

基本操作

開/關機

- 1. 請確認電源線正確的連接到顯示器上,插頭也正確的插在插座上。
- 3. 再按其他任一按鍵,此時顯示器為一般正常開機,狀態指示燈呈綠色。
- 4. 若要關機,請再按一次電源鍵,此時顯示器為關機,狀態指示燈不顯示。
- 5. 若要縮短開關機時間,可以搭配不同開關機模式 ,並搭配使用遙控器。

選擇信號輸入模式

按輸入鍵以選擇信號輸入模式。

選擇項目


在目錄功能下,按住選擇鍵+鍵可將選擇光棒往上移到上方的目錄選項;若按住顯示器選擇鍵-鍵,則可將選擇光棒往下移到下方的目錄選項。

音量調整

按住顯示器音量+鍵·以增加音量;按住顯示器音量鍵-以減少音量。

當在目錄功能下·音量+鍵則會變成為調整鍵·可增加調整值;另在目錄功能下·音量-鍵也會成為調整鍵·可減少調整值。

電源狀態指示燈		
电冰冰恐怕小湿	PM-42V828	PM-50V828
待機	紅燈	紅燈
正常開機	無	無
關機	指示燈熄滅	指示燈熄滅
	(或未接電源)	(或未接電源)





影像調整



您可依下列步驟進行設定:

- 1. 按選單 [目錄] 鍵·並確認主目錄出現在螢幕上。
- 2. 按選擇鍵 + 或 將光棒移到[影像]的選項上再按音量鍵或調整鍵 + 進入次目錄選單。
- 3. 按選擇鍵 + 或 將光棒移到所要調整的選項 上 · 再按音量鍵 〔調整鍵 〕 + 或 - 調整影像 設定。

(0)

影像調整-電腦模式



◎影像模式

內建數種影像模式:標準、鮮明、使用者、展場、 劇院。使用者可依自己的喜好,選擇適合的影像模式。 您也可以進入使用者模式,將影像調整至最佳狀態。

使用者模式可以調整的細項

◎對比	對比是影像之亮與暗的亮度差異,本選
	項可以調整影像的對比。
◎亮度	本選項可以調整影像的亮度。
◎彩色	本選項可以調整影像的彩色濃度。
◎銳利度	本選項可以調整畫質的銳利度。
◎色溫	調整畫面影像的色溫值·本選項可以選擇舒適、暖色、冷色。
◎畫面比例	調整畫面顯示比例·本選項可以選擇 16:9、4:3。
◎自動調整	若畫面開啟時非最佳狀態,自動調整螢 幕至最佳狀態。
◎水平位置	本選項可以調整顯示影像水平方向之位 置。
◎垂直位置	本選項可以調整顯示影像垂直方向之位 置。
◎大小	本選項可以調整顯示影像水平方向之大 小。
◎相位	本選項可以調整輸入信號與顯示器一致· 按音量鍵〔調整鍵〕 < 或 > 調至雜訊消 除為止。



影像調整-HDMI模式&色差模式





◎影像模式

內建數種影像模式:標準、鮮明、使用者、展場、 劇院。使用者可依自己的喜好,選擇適合的影像模式。 您也可以進入使用者模式,將影像調整至最佳狀態。

使用者模式可以調整的細項:

◎對比	對比是影像之亮與暗的亮度差異,
	本選項可以調整影像的對比。
◎亮度	本選項可以調整影像的亮度。
◎彩色	本選項可以調整影像的彩色度。
◎色調	本選項可以調整影像的色調。
◎銳利度	本選項可以調整畫質的銳利度。
 ◎色溫	調整畫面影像的色溫值,本選項
	可以選擇舒適、暖色、冷色。
◎專業彩色處理	調整專業彩色處理,本選項可以選
	擇原始、自然、豐富、關閉。
<u>●雜訊抑制</u>	抑制影像畫面所產生的雜訊,本選
	項可以選擇自動、關閉、低、標準
	、高。
◎膚色修正	本選項調整畫面影像的皮膚顏色。
◎畫面比例	調整畫面顯示比例,本選項可以選
	擇、16:9(PC)、16:9(DVD)、4:3。



影像調整-AV





變影像模式

內建數種影像模式:標準、鮮明、使用者、展場、劇院。使用者可依自己的喜好,選擇適合的影像模式。 您也可以進入使用者模式,將影像調整至最佳狀態。

使用者模式可以調整的細項

◎對比	對比是影像之亮與暗的亮度差異,本
	選項可以調整影像的對比。
◎亮度	本選項可以調整影像的亮度。
 ◎彩色	本選項可以調整影像的彩色濃度。
◎色調	本選項可以調整影像的色調。
◎銳利度	本選項可以調整畫質的銳利度。
◎色溫	調整畫面影像的色溫值,本選項可以
	選擇舒適、暖色、冷色。
	您也可以進入使用者模式,針對紅、
	藍、綠色調整至最佳狀態。
◎專業彩色處理	調整專業彩色處理,本選項可以選擇
	原始、自然、豐富、關閉。
◎雜訊抑制	消除影像畫面所產生的雜訊,本選項
	可以選擇自動、關閉、低、標準、高。
◎膚色修正	調整畫面影像的膚色。
◎畫面比例	調整畫面顯示比例,本選項可以選擇
	16:9 · 4:3 · Panorama ∘



音量調整





◎聲音模式

內建四種聲音模式:標準、音樂、電影、主播。使用 者依自己的喜好,選擇適合的聲音模式。您也可以進 入使用者模式,將聲音調整至最佳狀態。

使用者模式可以調整的細項

 ●平衡 本選項可以調整左右聲道音量的平衡。 ●低音 本選項可以調整低音音亮的增減。 ●高音 本選項可以調整高音音亮的增減。 ●展場環繞 本選項可以選擇關閉、模擬立體聲、立體環繞。 ●數位聲音輸出 本選項可以選擇開啟、關閉。 ●聲音輸出 本選項可以選擇可調音量、固定音量。 ●喇叭 本選項可以選擇開啟、關閉。 		
 ◎高音 本選項可以調整高音音亮的增減。 ◎展場環繞 本選項可以選擇關閉、模擬立體聲、立	◎平衡	本選項可以調整左右聲道音量的平衡。
 ○展場環繞 本選項可以選擇關閉、模擬立體聲、立 體環繞。 ○數位聲音 輸出 本選項可以選擇開啟、關閉。 ○聲音輸出 本選項可以選擇可調音量、固定音量。 	◎低音	本選項可以調整低音音亮的增減。
音效 體環繞。●數位聲音輸出 本選項可以選擇開啟、關閉。●聲音輸出 本選項可以選擇可調音量、固定音量。	◎高音	本選項可以調整高音音亮的增減。
●數位聲音 輸出 本選項可以選擇開啟、關閉。 ●聲音輸出 本選項可以選擇可調音量、固定音量。	◎展場環繞	本選項可以選擇關閉、模擬立體聲、立
輸出 本選項可以選擇開啟、關閉。 ◎聲音輸出 本選項可以選擇可調音量、固定音量。	音效	體環繞。
		本選項可以選擇開啟、關閉。
◎喇叭 本選項可以選擇開啟、關閉。	◎聲音輸出	本選項可以選擇可調音量、固定音量。
	◎喇叭	本選項可以選擇開啟、關閉。



節能管理



◎節能模式

使用者可依自己的喜好,選擇內建節能模式:高節能, 一般、關閉。

您也可以進入使用者,將節能調整至最佳狀態。

使用者可以調整的細項:

●睡眠時間設定 設定睡眠自動關機時間,本選項有

以下9種可以選擇:

關閉、10分、20分、30分、60分、 90分、120分、180分、240分。

◎省電設定(PC模式) 在沒有信號時可設定自動關機。

本選項有關閉、開啟兩種選擇。

預設值為關閉。



系統設定





使用者可以調整的細項:

語言本選項可以選擇繁體中文、English。

目錄顯示時間 本選項有以下選擇:關閉、5秒、10秒

、15秒、30秒、45秒、60秒。

輕聲開機 設定開機時的音量,本選項有以下選擇

:關閉、靜音、音量5、音量10、音量

15、音量20。

烙印修護模式 本選項有以下選擇:全白、多種顏色。

烙印修護啟動 本選項有以下選擇:關閉、10分、60分。 螢幕保護 本選項有以下選擇:關閉、10秒、20秒

、30秒。


USB 使用



USB圖片,音樂,影片,文字,播放設定

您可依下列步驟進行設定:

- 2. 插入隨身碟並等待3~5秒待隨身碟讀取檔案後, 再進入所選取的資料來,再開始操作功能。
- 3. 如果未插入隨身碟或使用者在讀取圖檔中·臨時將隨身碟拔出·螢幕左上角會出現"無裝置"的字樣。
- 4.按音量鍵〔調整鍵〕▶+或-◀選擇圖片,音樂
 ,影片,文字選項,再按確認鍵進入。
- 5. 按選擇鍵 ▶+或-◀選擇檔案,按確認鍵(檔案打 v做記號),按撥放鍵 + ▶ 依順序執行打 v 檔案 放大撥放。如果未選擇檔案,按撥放鍵 + ▶·依 順序執行全部檔案放大撥放。
- 6. 在操作中按跳出鍵可回上一頁;按目錄鍵·可離 開目錄撰單。



您可以調整的細項如下:

- 1. ▶/Ⅲ 撥放鍵/停止鍵 按此鍵撥放您所選項的檔案·再按此鍵停止撥放您 所選項的檔案
- 2. 停止鍵 按此鍵停止撥放您所選項的檔案
- 3. ▶▶ 倍數順向鍵 按此鍵倍數順向撥放您所選項的檔案,再按此鍵再 倍數順向撥放,您可以有2.4.8.16倍數選項
- 4. ◀ 倍數逆向鍵 按此鍵倍數逆向撥放您所選項的檔案‧再按此鍵再 倍數逆向撥放‧您可以有2.4.8.16倍數選項
- 5. ▶ 下一頁 按此鍵執行撥放下一個檔案·再按此鍵再執行撥放 下一個檔案
- 6. ► 上一頁 按此鍵執行撥放上一個檔案,再按此鍵再執行撥放 上一個檔案

故障檢修



當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項

故障理	見象	故障原因	故障檢修
?	沒有影像	1.電源線是否接好? 2.主電源開關是否打開? 3.信號線是否接好? 4.機器是否在省電模式? 5.使用顯示器不支援模式? 6.亮度及對比不正確?	1.將電源線接好。 2.按下主電源開關。 3.將信號線接好。 4.按電腦鍵盤上的任何鍵。 5.改設定為支援顯示作業模式 6.調整亮度(BRIGHTN)及 對比(CONTRAST)
	顏色不正常	1.顏色是否太淡或太濃? 2.色調是否調偏掉? 3.信號線是否接好?端子接腳是 否有彎曲或折斷? 4.是否有延長RGB信號線? 5.是否將色溫值調偏?	1.將顏色調至正常位置。 2.將色調改至正常位置。 3.將信號線接好,調整端子接腳或 更換信號線。 4.將信號延長線移除。 5.將色溫值調至正常
	畫面流動、閃爍	信號線是否接好?	將信號線接好,調整脈波相位。
	畫面太暗	1.亮度及對比控制是否調太低? 2.動態背光與背光調整是否調 太低?	1.將亮度及對比調整至正常位置。 2.將動態背光與背光調整調整至正 常位置。

故障檢修



當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項

故障理	見象	故障原因	故障檢修
	畫面太大或太小	1. 水平控制是否適當? 2. 垂直控制是否適當?	 調整水平控制大小。 調整垂直控制大小。 電腦模式下進入自動調整選項調整。
(((> <)))	有聲音但沒有影像	1. 輸入源方向是否改變? 2. 輸入源是否適當地接好? 3. 輸入信號是否超出頻率範圍? 4. 是否選取"只聽聲音"功能?	1. 確認輸入源的方向。 2. 正確地將信號線接好。 3. 調整信號頻率至適用頻率。 4. 按選擇鍵取消"只聽聲音"功能。
	有影像但沒有聲音	1. 輸入源是否有問題? 2. 音量是否調至最小? 3. 聲音信號線是否連接好? 4. 確認內部喇叭是否關閉?	1. 確認輸入源。 2. 調至適當的音量。 3. 正確地將聲音信號線接好。 4. 將內部喇叭開啟。
	干擾畫面	1. 是否顯示器與電腦同為三孔 或兩孔之插頭? 2. 是否受環境干擾·如機車、 汽車、霓虹燈等電磁波干擾 ? 磁波、靜電或雷擊干擾?	1.兩者電插頭及插座應保持一致· 使電位差相同。 2.移除干擾源或移動顯示器至不受 干擾的位置。



支援的顯示作業模式



以下為本機列出所能提供顯示的作業模式,若以其他的顯示模式輸入,顯示器將停止工作或顯示出不正常的圖像品質,為了顯示最佳畫面,請選擇表格所列模式作業。

	Mode	解析度		水平同步頻率	垂直同步頻率	
				(kHz)+/- 0.5 kHz	(Hz)+/- 1 Hz	(MHZ)
	VGA	640 × 480	@60 Hz	31.469	59.940	25.175
	SVGA	800 × 600	@60 Hz	37.879	60.317	40.000
RGB	XGA SXGA SXGA	1024 × 768 1280 × 960 1280 ×1024	@60 Hz @60 Hz @60 Hz	48.363 60.000 63.981	60.004 60.000 60.020	65.000 108.00 108.00
MODE	WXGA WXGA WXGA WXGA	1360 × 768 1440 × 900 1600 × 1200 1680 × 1050	@60 Hz @60 Hz @60 Hz @60 Hz	47.712 55.935 75.000 65.290	60.020 60.015 59.890 60.000 59.950	85.500 106.50 162.00 146.25
	DOS OTHER	720 × 400 1280 × 720P 1920 ×1080P	@70 Hz @60 Hz @60 Hz	31.469 45.000 67.500	70.087 60.000 60.000	28.322 74.250 148.50
RGB For APPLE Standard		640× 480P 1024× 768	@60 Hz @60 Hz	31.469 48.773	59.940 59.990	25.175 63.990



支援的顯示作業模式




以下為本機列出所能提供顯示的作業模式,若以其他的顯示模式輸入,顯示器將停止工作或顯示出不正常的圖像品質,為了顯示最佳畫面,請選擇表格所列模式作業。

	Mode	解析度		水平同步頻率	垂直同步頻率	像素頻率	HDMI	DVI
				(kHz)+/- 0.5 kHz	(Hz)+/- 1 Hz	(MHZ)		
	VGA	640 × 480	@60 Hz	31.469	59.940	25.175	0	0
	SVGA XGA	800 × 600 1024 × 768	@60 Hz @60 Hz	37.879 48.363	60.317 60.004	40.000 65.000	0	0
	SXGA SXGA	1280 ×1024 1280 × 960	@60 Hz @60 Hz	63.981 60.000	60.020 60.000	108.00 108.00	8	8
HDMI	WXGA WXGA WXGA	1360 × 768 1440 × 900 1600 X1200	@60 Hz @60 Hz @60 Hz	47.712 55.935 75.000	60.015 59.890 60.000	85.500 106.50 162.00	0	000
DVI MODE	DOS OTHER	720 × 400 720 × 480I 720 × 480P	@70 Hz @60 Hz @60 Hz	31.469 15.734 31.469	70.087 59.940 59.940	28.322 13.500 27.000	000	000
		1280 × 720P 1920 ×1080I	@60 Hz @60 Hz	45.000 33.750	60.000 60.000	74.250 74.250	0	0
		1920 ×1080P 720 × 576I	@60 Hz @50 Hz	67.500 15.625	60.000 50.000	148.50 13.500	000	000
		720 x 576P 1280 x 720P 1920 x1080I 1920 x1080P	@50 Hz @50 Hz @50 Hz @50 Hz	31.250 37.500 28.125 56.250	50.000 50.000 50.000 50.000	27.000 74.250 74.250 148.50	0000	0000



壁掛架的選購



顯示器機種	WxH	壁掛架建議型號
PM-42V828	400 x 400 (mm)	V-40WB08
PM-50V828	400 x 400 (mm)	V-40WB08



- 1. 包含壁掛架牆面之材質, 需可承受200Kg以上之重量(含水泥、磚牆、鐵架等)須確保有足夠強度, 能承受地震及其他外力之震動。
- 2. 壁掛架建議型號, 請參閱上列資訊。
- 3. 使用螺絲尺寸, 請依照機種名稱選擇相應螺絲尺寸後, 再參照壁掛架內安裝說明。
- 4. 本手冊若有任何變更, 恕不另行通知。

多媒體顯示器規格

機型名稱	PM-42V828	PM-50V828
顯示尺寸 mm	933.9 (H) x 532.2 (V)	1105.7(H) X 622.1(V)
登幕比例 一	16:9	16:9
解析度	1024 x 768	1365 X 768
相容高畫質數位信號	480P.720P.1080I.1080P	480P.720P.1080I.1080P
水平頻率	31.5~75KHZ	31.5~75KHZ
垂直頻率	50~70HZ	50~70HZ
輸入信號		
RGB(VGA)	X1	X1
HDMI	X3	X3
USB	X1	X1
AV Video Input	X2	X2
Component Video Input	X1	X1
Audio(3.5mm Earphone Jack)	X1	X1
Audio Input	X3	X3
Audio Output	X1	X1
喇叭聲音輸出	8 W X 2	10W X 2
工作電壓	AC100V~240V / 50~60HZ	AC100V~240V / 50~60HZ
額定電流	3.0 A (At 110Vac)	3.0 A (At 110Vac)
耗電量		
待機	0.8W	0.8W
消耗功率	320 W(Max)	450 W(Max)
S-Video Output	x1	x1
SPDIF Output	x1(同軸)	x1(同軸)
機構規格		
尺寸(無腳座)mm	1032 x 50 x 656 mm (WxDxH)	1203 x 75 x 753 mm (WxDxH)
尺寸(含腳座)mm	1032 x 240 x 707 mm (WxDxH)	1203 x 269 x 804 mm (WxDxH)
重量(無腳座)Kg	17.0 kg	23.5 kg
重量(有腳座)Kg	20.2 kg	28.3 kg



PDP多媒體顯示器·使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26-3號 免費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw